

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。


弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。



疄

بتز

枫

概 説 2/耳


1. 概 説

本器はウイーンプリッジ形の広帯域RC発振器で、 $10~{\rm Hz}\sim 1~{\rm MHz}$ にわたる周波数を $5~{\rm L}$ ンジに分けて発振します。

振幅制御にはサーミスタを使用しておりますので、高安定、低歪率の正弦波 出力が得られます。

又シュミット回路を使用した方形波発生回路により立上りの速い方形波を取り 出すことができます。

出力レベルは連続可変で、又 20 dB、 40 dB の滅衰器を装備しているため、 広範囲に変化させることができます。




周 波 数 (Hz)

出力電圧 最大, 600 Ω 負荷, 周囲温度 25 ℃

〔第1図〕 歪率特性(代表例)

					様	
		2	. 仕	様		
1	Ē.	原	100V ± 1	0%	5 0/6 0 Hz	
			消費電力:	約8 VA		
1	Í.		約 2.4 Kp			
7	t ;	失	110W ×	140H	× 252D	
		(最大部)	115W ×	175H	× 280D	
1	b用温度:	範囲	5° ~ 35°	C (i	湿度 85%以下)	
3	色振 周 🤅	皮数	10 Hz ~	1 MHz,	5 レンジ	
F.	波数レ	ンジ	× 1 0	1 0	~ 100Hz	
			× 100	100	~ 1000Hz	
			× 1 K	1 K	~ 10 kHz	
			× 10K	1 0 K	~ 100 kHz	
			× 100K			
	波数割	兵差	±(3%+		I IIII E	
Н	カインピー	ダンス	$600\Omega\pm1$	0%以内	1	
Н	力減	支器	連続可変			
.			: -20 dB (1	/10倍)40 dB (1/100	谷) A T T
Щ	力端	子			19 mm (3/4インチ	
Щ	力波	形	正弦波および			•
I	弦	波	(出力電圧)			
	最大出	力電圧	7 Vrms以上			
	(25°C	(において)	3.5 Vrms 以		•	
	出力周記	皮数特性			z ~ 1 MH z	
	(6000	(負荷, 1kHz 基準)			z ~ 500 kHz	
	歪	率	2 kHz ~ 60		0.04 %以下	
			800 Hz ~ 1			
			50 Hz ~ 50		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			10 Hz ~ 50		2 %以下	
<u></u>	形	波	(出力電圧角			
		出力電圧	8 V p-p 以上			
		立上り時間	0.2 μ s 以下			
		オーバーシュート	2 % 以下			
	•	サグ			^{鉛 Д 刊}) Ω 負 荷 , 5 0Hz に て)	
付	旗	品	取扱説明書	(0 00	22 真何, 5 UHz (Cで) 1	
			ちおくれたらし、既			



3

72111000 - 30 S K 13

「へ」(量)又は「□」(重)にします。

740958

-740909

使 用 法

4) 出力電圧の設定

出力調整用ツマミ⑥にて設定します。時計方向回転で出力が増加します。出力 滅衰器はこのツマミの設定に対して出力を滅衰 (-40 dB, 1/10 倍, -40 dB, 1/100 倍)させます。

3.3 電源電圧の変更

AO 110V, 117V, 220V, 230V, 240V で動作させるときは、電源トラ ンスの一次側配線のトランス端子"100V" に接続されている白線を使用する電 圧端子("110V","117V","220V","230V","240V") に接続しな おすことにより使用することができます。


١	755	ı
C	2	
Į		
	7	
4	5	
C		

使 用 法

3.4 使用上の注意

- (1) 本器はAO 50 ~ 60 Hz, 90 ~110V 以内でど使用ください。 (一次電圧を変更するときは6頁を参照してください。)
- (2) 出力端子に接続するリード線が長いとき、出力周波数特性などが仕様を満足 しなくなる場合がありますのでリード線を短くするなどして配線容量を極力少 なくして下さい。
- ③ 発振電圧の制御素子にサーミスタを使用しているため、出力電圧は周囲温度 に多少影響されます。(約0.4%/℃) 長時間にわたり一定の出力電圧を必 要とする場合は電圧計にて監視してください。
- (4) 使用周囲温度は5℃~35℃で使用してください。またほとりの多い所や湿 度の高い所での使用もできるだけ避けてください。








動作原理 8/頁


4. 動作原理



〔第3図〕 プロックダイアクラム

低周波の発振回路としては、 R と O を周波数の選択素子とした回路が最も多く用いられ、その中でもウィンフリッジを用いた回路が最も多く使用されています。 ウィーンブリッジ発振回路は他の方式に比べて周波数を可変するのが容易であり、 歪の少ない安定な発振ができる等、多くの特長を持っています。

本器もこのウィーンブリッジ発振回路を採用しております。 ウィーンブリッジ発振回路は第4図のような回路構成になっております。



〔第4図〕

S-740979

動作原理 9/耳

第4図で Ebc を求めると

$$\overline{O_1 O_2} \tag{1}$$

のときに Ead と Ebc が同じ位相になり

$$Rbc = \left(\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{O_2}{O_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) Ead$$
 (2)

$$\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{O_2}{O_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \ge \frac{1}{A}$$
 (3)

でとの回路は発振し


$$\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{O_2}{O_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1}{A}$$
 (4)

で安定した状態になります。

発振の条件は式(1), (3)で決められて振幅には関係しません。 実際の回路ではある振幅になるまで式(3)の条件に合うようにして必要な振幅になった

ときは式似の条件に合うようにしています。

とのような動作をするには第4図の R₃ 又は R₄ が振幅に応じて自動的に変らねばなりません。本器は R₃ としてサーミスタを用いています。



保 守 11/頁

5.2 調整

第5図を参照して下記により行って下さい。

1)電源部直流電圧(+40V)の調整

ブリント基板の TP4 とアース間を VR3の可変抵抗器 τ + 40V \pm 0.5 V 以内に調整します。


2) 発振器 DO バランス調整

パネル面「FREQ RANGE」を「1K」にしてブリント基板の TP1 の電圧を VR1 の可変抵抗器で十19.5 V ±0.3 V以内に調整して下さい。

(回路に容量の大きいコンデンサが接続されていますので調整に多少の時間がかかります。)

3) 方形波対称性の調整

パネル面「FREQ RANGE」は「1K」,波形は方形波にします。オシロスコープで出力を観測し, VR2 の可変抵抗器で波形が下図のように A=B となるよう に調整します。



4) 周波数調整

バリコンと周波数ダイアルの関係を再調整する場合は下記の手順で行って下さい。

- ① 本体をケースの中に入れ、ネジを強くとめてケースと本体のGND とを接触させた状態で調整します。
- ② ダイアル板位置の設定

ダイアル目盛を"1" にして「FREQ RANGE」を「 \times 100」,「 \times 1K」「 \times 10K」と切換えて各々の周波数(100Hz, 1 kHz, 10 kHz)を測定し、各周波数の誤差が最も小さい位置に固定します。

